

## **ARGOMENTI**



# Richiesta per il contributo in conto esercizio

#### COSA FARE PRIMA DELL'INVIO DELLA RICHIESTA

**INFORMAZIONI NECESSARIE** 

**DOCUMENTI NECESSARI** 

**AZIONI DA COMPIERE** 

### **INVIO DELLA RICHIESTA**

**CONSIGLI UTILI PER COMPILAZIONE** 

VISUALIZZAZIONE PORTALE PER LA RICHIESTA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

COSA ACCADE DOPO L'INVIO DELLA RICHIESTA

Tipo di configurazione scelta per la richiesta





## **ARGOMENTI**

# 2 Richiesta per l'accesso alla Misura PNRR

#### COSA FARE PRIMA DELL'INVIO DELLA RICHIESTA

**INFORMAZIONI NECESSARIE** 

**DOCUMENTI NECESSARI** 

**AZIONI DA COMPIERE** 

**INVIO DELLA RICHIESTA** 

VISUALIZZAZIONE PORTALE PER RICHIESTA DI ACCESSO ALLA MISURA

# Tipo di configurazione scelta per la richiesta







# COSA FARE PRIMA\_INFORMAZIONI NECESSARIE

Prima di generare la richiesta devono essere inserite sul portale dedicato

Data di entrata in esercizio del primo impianto o sezione di impianto della configurazione

Data di creazione dell'associazione

Per una CER è la prima data utile in cui lo statuto o l'atto costitutivo rispettano tutti i requisiti previsti

# COSA FARE PRIMA\_INFORMAZIONI NECESSARIE



Per ciascun impianto a fonte rinnovabile facente parte della configurazione:

- Codice censimp
- / Identificativo **Richiesta TERNA**(es.

  RC\_1234567)
- Codice pod dei clienti finali

(da verificare su una recente bolletta di fornitura di ciascun cliente finale parte della configurazione)

- Riferimenti catastali della particella dove sono installati gli impianti di produzione
  - sezione catastale
  - foglio
  - particella
  - subalterno





# Documenti generali

- **DOCUMENTI PER LA CONFIGURAZIONE**
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Soggetto Referente o del suo legale rappresentante
- Atto costitutivo e/o statuto della comunità di energia rinnovabile
- ✓ Provvedimento di concessione dei contributi in conto capitale e/o di altre forme di sostegno





# Documenti generali

## **DOCUMENTI PER GLI IMPIANTI**

validi per tutti gli impianti presenti nella configurazione

- Schema elettrico unifilare con indicazione degli eventuali accumuli e del posizionamento dei contatori
- ✓ <u>Nel caso di impianti di potenza superiore a 20 kW:</u> copia della **licenza/e di officina elettrica**/codice ditta rilasciato dall'Agenzia delle Dogane
- ✓ Nel caso di impianti potenza inferiore o uguale a 20 kW: copia del **regolamento di esercizio**
- Verbale di attivazione del contatore dell'energia elettrica immessa rilasciato dal gestore di rete
  - <u>in caso di potenziamento</u>: verbale di attivazione del contatore di produzione
  - <u>in caso sia presente uno o più sistemi di accumulo:</u> verbale del contatore relativo al sistema di accumulo



## Documenti specifici

a seconda della tipologia di impianti presenti nella configurazione

#### >> IMPIANTI FOTOVOLTAICI

- Foto dell'**etichetta** dei **moduli** fotovoltaici, una per ciascun modello
- Foto della targhetta dell'inverter, una per ciascun modello
- ✓ Foto della **targhetta** dei **sistemi di accumulo** se presenti con i principali dati tecnici
- Elenco numeri di serie delle matricole dei moduli per ciascun impianto/potenziamento

# FOTOVOLTACI

- Foto della targhetta dell'alternatore/generatore
- Foto del componente meccanico, una per ciascun modello ad es. se ci sono più modelli di turbina idraulica, aerogeneratore, motore a combustione interna

# IN CASO DI PRESENZA DI IMPIANTI TERMOELETTRICI

- Titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio
- Relazione tecnica "as built"
- Schema di impianto (P&I) "as built"



# COSA FARE PRIMA\_DOCUMENTI DA REPERIRE



Il mandato senza rappresentanza deve rimanere nella disponibilità del Soggetto Referente ma che **non deve essere allegato sul portale di riferimento**.

Per la configurazione CER si specificano le casistiche in cui deve essere prodotto e quale modello

Soggetto Referente

## Comunità Energia Rinnovabile

Tipo Mandato



Modulo n.2

Chi deve sottoscriverlo

#### Solo se sono presenti

- Produttori terzi
- Produttori con impianti/UP in scambio sul posto attivo
- Produttori di impianti/up per i quali viene richiesto dal Soggetto Referente il ritiro dedicato

Soggetto Referente

Tipo Mandato

Moc

**Produttore** 

Modulo n.1

Cliente finale socio/membro della CER

**Produttore terzo ESCO certificata** 



Modulo n.2

Chi deve sottoscriverlo

>>> Comunità Energia Rinnovabile

#### Solo se sono presenti

- Produttori terzi
- Produttori con impianti/UP in scambio sul posto attivo
- Produttori di impianti/up per i quali viene richiesto dal Soggetto Referente il ritiro dedicato



disponibile sul sito www.gse.it

# COSA FARE PRIMA\_AZIONI DA COMPIERE





Registrare le **anagrafiche degli impianti** che fanno parte
della configurazione sul
portale Gaudi di Terna

il sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione.



Registrare la comunità di energia rinnovabile e chi opera per essa all'Area Clienti GSE

Il portale informatico dei clienti GSE dove è possibile richiedere nuovi servizi o gestire quelli già sottoscritti.



# COSA FARE PRIMA\_REGISTRAZIONE AREA CLIENTI

- Richiesta per il contributo in conto esercizio
- Richiesta per la Misura PNRR

## Le figure dell'Area Clienti GSE

### **UTENTE**

Persona fisica che accede sui portali GSE gestisce i servizi e consulta le informazioni

## **OPERATORE**

Soggetto (persona fisica, persona giuridica, pubblica amministrazione) beneficiario dei servizi GSE

- L'utente e l'operatore possono anche coincidere
- L'operatore può consentire l'accesso ai propri servizi a diversi utenti tramite l'invio di un codice PIN dal proprio profilo

Per inviare una richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso per una comunità energetica rinnovabile le figure possono essere

**UTENTE** 

Persona che accede al portale dedicato al servizio "SPC - Comunità energetiche e Autoconsumo"

**OPERATORE** 

Comunità Energetica Rinnovabile



# COSA FARE PRIMA\_REGISTRAZIONE AREA CLIENTI

- Richiesta per il contributo in conto esercizio
- Richiesta per la Misura PNRR



#### **UTENTE E OPERATORE DA REGISTRARE**

Il soggetto che deve inviare la richiesta al GSE deve:

- **Registrare** la propria utenza (anche con spid se disponibile)
- **Richiedere** l'attivazione di un servizio per altro soggetto
- Inserire i dati della comunità
- **Scegliere** il servizio « SPC Comunità energetiche e Autoconsumo»
- Accedere al portale di riferimento

### Quali dati servono?

#### **UTENTE**

Se non si utilizza SPID Nome, cognome, Codice Fiscale, e-mail, cellulare

#### **OPERATORE**

Ragione Sociale, Partita IVA, Codice Fiscale, Forma Giuridica, Informazioni societarie, dati di contatto, fiscalità e dati per la fatturazione elettronica



# COSA FARE PRIMA\_REGISTRAZIONE AREA CLIENTI

- Richiesta per il contributo in conto esercizio
- Richiesta per la Misura PNRR

## UTENTE GIÀ REGISTRATO E OPERATORE DA REGISTRARE

Il soggetto che deve inviare la richiesta al GSE deve:

- Accedere all'Area Clienti GSE (anche con spid se disponibile)
- **Richiedere** l'attivazione di un servizio per altro soggetto dalla propria Home Page
- Inserire i dati della comunità
- **Scegliere** il servizio «SPC Comunità energetiche e Autoconsumo»
- Accedere al portale di riferimento

### Quali dati servono?


#### **OPERATORE**

Ragione Sociale, Partita IVA, Codice Fiscale, Forma Giuridica, Informazioni societarie, dati di contatto, fiscalità e dati per la fatturazione elettronica



# INVIO DELLA RICHIESTA\_CONSIGLI PER LA COMPILAZIONE

- Richiesta per il contributo in conto esercizio
- Richiesta per la Misura PNRR
- Il simbolo [?] permette di avere informazioni sul campo da compilare passandoci sopra il cursore.



Alcuni **step**, come "compilazione richiesta", hanno **varie tab da compilare** prima di poter procedere allo step successivo.






# INVIO DELLA RICHIESTA\_CONSIGLI PER LA COMPILAZIONE

- Richiesta per il contributo in conto esercizio
- Richiesta per la Misura PNRR
- Ricordarsi di cliccare su "Salva" ogni volta che si compila una tab e su "Conferma" solo alla fine di tutte le tab.



Una volta che si è cliccato su "**Conferma**" il sistema restituirà un feedback sui dati mancanti eventualmentente omessi nella compilazione.



Se si clicca su "**Congela dati**", i dati vengono bloccati e non possono più essere cambiati. Solo dopo aver congelato i dati è possibile procedere all'invio.





## COSA ACCADE DOPO l'INVIO DELLA RICHIESTA



A seguito dell'invio della richiesta il GSE effettua un esame tecnico-amministrativo delle informazioni e della documentazione inviata. I principali controlli riguardano

la **titolarità**dei punti di
connessione in
prelievo

la **corrispondenza** dei dati degli impianti/UP con quelli presenti sul sistema GAUDÌ

l'appartenenza di tutti i punti di connessione all'area della cabina primaria di riferimento

## COSA ACCADE DOPO l'INVIO DELLA RICHIESTA



Dopo la valutazione, il GSE comunica al soggetto referente l'esito che può essere di:

#### **ACCOGLIMENTO**

Il provvedimento riporta:

- contributi unitari
- data di decorrenza del servizio
- data di decorrenza del RID (se richiesto)

#### Come

PEC







#### RICHIESTA DI INTEGRAZIONI

Se la documentazione inviata in fase di richiesta è incompleta, errata e non conforme

#### Come

E MAIL





30 giorni

per inviare la documentazione mancante o non conforme e si dovrà attendere un nuovo esito

#### **PREAVVISO DI RIGETTO**

se vengono riscontrati motivi ostativi all'accoglimento della richiesta

#### Come

A/R



**PEC** 





per inviare osservazioni anche allegando documenti

#### **DINIEGO**

con l'indicazione dei motivi per il mancato accoglimento delle osservazioni inviate dopo il preavviso di rigetto

#### Come

**PEC** 

A/R







## PRINCIPALI CAUSE DI INTEGRAZIONE E BEST PRACTICES



### REGIME TRANSITORIO

## Principali cause

## **Best Practices**

## Dati incongruenti su GAUDI



 Punti di connessione nella titolarità di Soggetti diversi dai sottoscrittori del mandato al Referente



**Controllare** sempre i dati di impianto riportati su GAUDI' prima di inviare la richiesta.

Se errati è necessario modificarli e verificare l'aggiornamento sul portale GSE



Produttore dei moduli fotovoltaici non iscritto al **registro AEE** 



Allegare la fattura della società che ha fornito l'impianto nello slot "altro" nella sezione "Documenti"

Se il soggetto iscritto al registro AEE è la società che ha fornito l'impianto



**Targhetta** moduli/inverter mancante o non leggibile



Allegare le foto da cui si evinca con chiarezza marca modello, società che l'ha prodotta e suo indirizzo



## PRINCIPALI CAUSE DI INTEGRAZIONE E BEST PRACTICES



REGIME DM CACER





Lo Statuto o l'atto costitutivo della CER non possiede gli elementi essenziali



Controllare che lo Statuto o l'atto costitutivo rispettino tutti i **requisiti previsti** nelle Regole Operative (consultabili al **paragrafo: 1.2.2.2**)

**Titolarità** punti di connessione dei clienti finali



Verificare tramite una **recente bolletta** di fornitura la corrispondenza tra i dati (**Codice POD e CF/P.IVA Cliente**) inseriti sul portale GSE con quelli riportati nella bolletta

X

Checklist DNSH incompleta



Controllare che la checklist DNSH sia compilata con **tutti gli esiti e i commenti** previsti secondo le istruzioni riportate nella scheda (consultabile all'**Appendice C** delle Regole Operative)





# Richiesta per l'accesso alla Misura PNRR

#### COSA FARE PRIMA DELL'INVIO DELLA RICHIESTA

**INFORMAZIONI NECESSARIE** 

**DOCUMENTI NECESSARI** 

**AZIONI DA COMPIERE** 

### **INVIO DELLA RICHIESTA**

VISUALIZZAZIONE PORTALE PER RICHIESTA DI ACCESSO ALLA MISURA

# Tipo di configurazione scelta per la richiesta







# COSA FARE PRIMA\_INFORMAZIONI NECESSARIE



Per generare la richiesta deve essere inserita sul portale di riferimento la

Data di creazione dell'associazione

Prima dell'invio della richiesta la CER dovrà già essere costituita e dovrà rispettare tutti i requisiti previsti



## Documenti generali

- **DOCUMENTI PER LA CONFIGURAZIONE**
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore
- Atto costitutivo e/o statuto della comunità di energia rinnovabile
- Check list DNSH



- Provvedimento di concessione dei contributi in conto capitale e/o di altre forme di sostegno diversi da quelli sostenuti dall'Unione Europea
- Copia di eventuali dichiarazioni dei titolari effettivi
- Nel caso in cui il beneficiario sia una persona fisica: dichiarazione dell'eventuale esposizione politica





# Documenti generali

## **DOCUMENTI PER L'MPIANTO**

- Schema elettrico unifilare con indicazione degli eventuali accumuli e del posizionamento dei contatori firmato e timbrato dal tecnico abilitato
- Nel caso di impianti per cui non è stato presentata la richiesta di connessione con il c.d. Modello Unico:
  - preventivo di connessione rilasciato dal gestore di rete
  - documentazione attestante l'invio della dichiarazione di accettazione al gestore di rete



## Documenti specifici

a seconda della tipologia di impianto presenti nella configurazione

# IN CASO DI PRESENZA DI IMPIANTO IDROELETTRICO

Nel caso di impianto per cui è presente un sistema di pompaggio: relazione tecnica sui sistemi di pompaggio

# IN CASO DI PRESENZA DI IMPIANTO TERMOELETTRICO

- Titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio
- Relazione tecnica
- Schema di impianto (P&I)

# COSA FARE PRIMA\_AZIONI DA COMPIERE





Reperirei i dati di **anagrafica dell' impianto** che farà parte
della configurazione

I dati dovranno essere inseriti nella sezione "Impianto di produzione"




Registrare la comunità di energia rinnovabile e chi opera per essa all'Area Clienti GSE

Il portale informatico dei clienti GSE dove è possibile richiedere nuovi servizi o gestire quelli già sottoscritti.

## PRINCIPALI CAUSE DI INTEGRAZIONE E BEST PRACTICES



Misura PNRR



## PER I PROSSIMI PASSI - LINK UTILI

Per un **supporto** alla presentazione delle domande è possibile consultare i seguenti link:

- Area Clienti del GSE dove poter presentare le richieste tramite il portale SPC
- Guida all'applicazione SPC consultabile per una corretta compilazione delle domande
- Guide interattive suddivise per ogni tipo configurazione
- Sezione "Richiedi Supporto" del portale Assistenza Clienti per ricevere aiuto sui servizi del GSE











